



# RADIKALK

**Hochwirksames Pulverkonzentrat zur Entkalkung von gewerblichen Geschirrspülmaschinen und Warmwasserbereitern**

## Dosieren Sie richtig – der Umwelt zuliebe!

Aufgrund des hohen Wirkungsgrades von HOBART-Radikalk genügen relativ geringe Mengen um das gewünschte Reinigungsergebnis zu erzielen. Bei schwacher Verkalkung kann deshalb bedeutend geringer dosiert werden als bei stark verkalkten Maschinen. Die Einhaltung der nebenstehenden Dosiervorschriften schont nicht nur die Umwelt, sondern spart Ihnen auch Kosten.

**1kg<sup>e</sup>**

### Vorteile

HOBART Entkalker für die Entkalkung aller gewerblichen Spülmaschinen sowie für Trockendampf-Schnellgarer und andere Warmwasserbereiter aus Edelstahl.

- Schnelles Auflösen der Verkrustungen
- Greift Chrom-Nickel-Stahl nicht an
- Geringe Korrosion gegen Kupfer, Messing, Aluminium
- Stabil in Warm- und Heißwasser

### Dosierung:

Verkalkungsgrad	Entkalker g/l Wasser
normal	20 – 40
stark	50
extrem	70

**Bestell-Nr. 602271**

0815706441

### Gebrauchsanweisung

#### Geschirrspülmaschinen

Nicht mit alkalischen Produkten zusammenbringen (z. B. Geschirrspülmittel), da sonst hochgiftige Dämpfe entstehen können! Maschinen sauber ausspülen. Den Tank mit Frischwasser füllen. HOBART-Radikalk zugeben, dann aufheizen. Die Lösung maximal 30 Minuten umwälzen. Die Entkalkerlösung entleeren. Spülmaschine frisch füllen, kurz umwälzen und entleeren. Mit Frischwasser füllen.

#### Warmwasserbereiter

Die Entkalkung darf nur bei geöffnetem Wasserbehälter durchgeführt werden. Der entleerte Wasserbehälter wird mit der vorgelösten Entkalkerlösung bis zu 2/3 Inhalt gefüllt. Kurz aufheizen, ca. 1 Stunde wirken lassen und entleeren.

Nach der Entkalkung müssen die Warmwasserbereiter sehr gründlich durchgespült werden.

#### Bitte beachten

Nach beendeter Entkalkung muss immer eine Klarspülung vorgenommen werden.



**Achtung**

Verursacht Hautreizungen.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### HOBART GmbH

Postfach 1620 · 77606 Offenburg · Tel. 0781/6004400



### Servicezentren

SÜD - Standort Offenburg

NORD - Standort Köln

Tel. +49 (0) 180.3456258